

DIVALLERファームウェアV2.3アップグレードガイド

ファームウェアのアップグレードは2つの部分に分かれて、手順は同じですが、キーコンビだけが異なります。ご注意ください。

1. HostファームウェアアップグレードのキーコンビはB11+B12+B13
2. LEDファームウェアアップグレードのキーコンビはB34+B35+B36

アップグレード用の圧縮ファイルには下記四つのファイルが含まれています。

- update1.1.exe（アップグレード用アプリ）
- config.ini（アップグレード作動するためのファイル、重要）
- DIVALLER_HOST_MCU_V23.bin（HOST ファームウェア本体）
- DIVALLER_LED_MCU_V19.bin（LEDファームウェア本体）

HOST ファームウェアアップグレード

1. まずはUSB-BとUSB-Cのケーブルをコントローラーから抜く（USB-A端子はPCに刺されたまま）；
2. **B11+B12+B13** を押しながら、USB-B端子をDIVALLERに接続し、1秒間ほど立ったら、ボタンを放す。
3. update1.1.exeを起動させる；
4. Connectをクリックする；
5. Open files...をクリックする；
6. **DIVALLER_HOST_MCU_V23.bin**を選択する；
7. updateをクリックする；
8. USB-B端子を抜く。
9. 完了。

LED ファームウェアアップ

1. まずはUSB-BとUSB-Cのケーブルをコントローラーから抜く（USB-A端子はPCに刺されたまま）；
2. **B34+B35+B36** を押しながら、USB-B端子をDIVALLERに接続し、**4**秒間ほど立ったら、ボタンを放す。
3. update1.1.exeを起動させる；
4. Connectをクリックする；
5. Open files...をクリックする；
6. **DIVALLER_LED_MCU_V19.bin**を選択する；
7. updateをクリックする；
8. USB-B端子を抜く。
9. 完了。

出る可能性のある問題：

1. ファームウェア本体のファイルを間違えないようご注意、万が一間違えたら、1から再度アップグレードをしてください。
2. connectボタンが緑にならなかった場合、1から4までの手順を繰り返してください。