

# DIVALLER 2.3固件升级指南（中文）

固件升级分为2个部分，两者操作相同，只有组合键不同。请注意！

1. Host 固件升级，按下 B11+B12+B13
2. LED 固件升级，按下 B34+B35+B36

解压缩固件升级包，内附4个文件

- update1.1.exe（升级使用的软件）
- config.ini（升级的配置文件，重要）
- DIVALLER\_HOST\_MCU\_V23.bin（HOST 固件文件）
- DIVALLER\_LED\_MCU\_V19.bin（LED固件文件）

## HOST 固件升级

1. 拔掉USB-B和USB-C；
2. 按下 **B11+B12+B13**，不松手。插入USB-B接口到DIVALLER上。大约等待 **1** 秒后，松开手。
3. 打开update1.1.exe文件；
4. 点击 Connect 按钮；
5. 点击 Open files... 按钮；
6. 找到 **DIVALLER\_HOST\_MCU\_V23.bin** 文件；
7. 点击 update 按钮；
8. 拔掉 USB-B 接口。
9. 完成。

## LED 固件升级

1. 拔掉 USB-B 和 USB-C；

2. 按下 **B34+B35+B36**，不松手。插入USB-B接口到DIVALLER上。大约等待 **4** 秒后，松开手。
3. 打开update1.1.exe文件；
4. 点击 Connect 按钮；
5. 点击 Open files... 按钮；
6. 找到 **DIVALLER\_LED\_MCU\_V19.bin** 文件；
7. 点击 update 按钮；
8. 拔掉 USB-B 接口。
9. 完成。

## 可能出现的问题：

1. 注意不要搞错文件，如果搞错了，没有关系，重新升级即可。
2. 如果connect按钮没有变绿色，请重复1-4的步骤。