




DDOMO

NOSTROLLER - 取扱説明



にほんご

NOSTROLLER をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。



同梱物

- 本体 1
- 取扱説明書 1
- USB A to B ケーブル 1
- USB A to C ケーブル 1



キーコンビネーションを 1 秒以上長押しして、対応するモードのキーが点滅したら、切り替え成功です。

- FN + B2** MIDI モード
- FN + B3** HID モード
- FN + B4** キーボードモード
- FN + B5** コントローラモード

FNをダブルタップすると、現在のモードに対応したキーが点灯します。
新機能追加の可能性もございますので、Twitter で公式アカウント @GamoTwo のフォローをよろしくお願いいたします。

○ MIDI モード (デフォルト)


Nostalgia PC 専用のモードです。ドライバーのインストールは不要なので、接続してすぐに使えます。

○ HID モード

カスタマイズ USB デバイスモードです。SpecietxxIs に対応しており、RGBライトがゲーム内アクションと連動することもできます。



○ キーボードモード

Nostalgia PC だけでなく、他のゲームも遊べるモードです。



○ コントローラモード

コントローラに対応するのゲームが遊べるモードです。



⚠️ ご注意

- ※1. USB-HUB 経由の接続は推奨しませんが、やむを得ない場合は、必ず電源付きの USB-HUB をご使用ください。
- ※2. USB-B ケーブルは、PC のマザーボードのポートに接続してください。
- ※3. USB-C ケーブルは、出力が 1A 以上のポートに接続してください。市販の USB C to C ケーブルでも、給電は可能です。

注意事項

- ⚠️ NOSTROLLER を分解したり、キーの配列を改変したりしない限り、キャリブレーションを行う必要はありません。
- ⚠️ キャリブレーションをおこなう場合、必ずキャリブレーションのやり方解説をよく確認してからおこなってください。やり方を間違えると、NOSTROLLER が正常に機能しなくなる恐れがあります。そうなった場合、もう一度正しいやり方でキャリブレーションをおこなうと正常に戻ります。
- ⚠️ 本製品の消費電力は 300mA 以下 (RGBライトを含まない) です。ほとんどの USB2.0 のポートでも使えます。製品が正常に作動しない場合は、USB-B のケーブルを PC のマザーボード側の USB ポートに接続してください。
- ⚠️ USB-HUB 経由の接続は推奨しませんが、やむを得ない場合は、必ず電源付きの USB-HUB をご使用ください。
- ⚠️ USB-C ケーブルは、出力が 1A 以上のポートに接続してください。市販の USB C to C ケーブルでも、給電は可能です。

調整用ソフトウェアの使い方や、キャリブレーションのやり方は、dj-dao.com/jp/support にてご確認ください。

保証期間：本製品を受け取ってから180日以内

保証期間内に故障をした場合は下記項目に該当する期間内であれば、修理対応いたします。
なお、付属品はサポート対象外です。

- 7日以内に不具合があった場合は、無料にて修理対応いたします。往復送料も負担いたします。
- 8日～30日以内の場合、正常使用时のみ、修理または部品の交換いたします。送料はお客様負担になります。
- 31日～180日以内の場合、メールにて技術的サポートや修理費用を負担いたします。部品代金・送料はお客様負担になります。
- 180日以上の場合、メールにて技術的サポートいたします。その他の費用はお客様負担になります。

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償保証となります。

- 代理修理、注文番号がわからない場合。
- 譲渡品。
- 火災・地震・水害・公害・雷撃・塩害など、自然災害での故障または損傷。
- お客様による運搬時の落下・衝撃・適切ではない使用方法による故障または損傷。
- 説明書に記載されていない規格での接続不備による故障または損傷。
- 説明書の注意事項に従っていない使用による故障または損傷。
- サポート外での個人改造。

@gamotwo

sales@gamo2.com