


TASOLLER PLUS - 取扱説明書

日本語

TASOLLER PLUS をご購入いただき有難う御座います、ご使用前にぜひ本取扱説明書をお読みください。

同梱物

本体 (GROUND SLIDER)	1
本体 (LEFT AIR)	1
本体 (RIGHT AIR)	1
製品取扱説明書	1
USB A to C ケーブル	2
M6 つまみネジ	2



製品紹介図



モード切替

TASOLLER PLUS には 5 つのモードがあって、TASOLLER Options を通じて切り替えることができます。

- WINUSB モード (Ground Slider 出力は 32 個のアナログ量)
- 4K Keyboard モード;
- 8K Keyboard モード;
- 16K Keyboard モード;
- 32K Keyboard モード;

機能を増やす予定がありますので、X (旧 Twitter) @GamoTwo をフォローしてください。

TASOLLER Options


TASOLLER Options が実現する機能：

- ボタン割当をカスタマイズ
- モードの切替
- ファームウェアのアップデート
- Ground Slider の感度調整



dj-dao.com/jp/support
にてダウンロードして、
使用方法をご確認ください

接続



⚠ 注意！！

- 先に左右のセンサータワーを接続してから、USB-A to Cケーブルを接続してください。
- コントローラーが正常に作動しない場合、給電を確保するため、USB-C ケーブルを PC 本体のマザーボード側の USB ポートにさしてください。
- USB 3.0 に接続することをお勧めします。
- USB-HUB 経由の接続は推奨しません。やむを得ない場合は、必ず電源付きの USB-HUB をご使用ください。

ファームウェアに関する最新情報は X (@GamoTwo) をフォローしてご確認ください。

保証期間：本製品を受け取ってから180日以内

保証期間内に故障をした場合は下記項目に該当する期間内であれば、修理対応いたします。
なお、付属品はサポート対象外です。

- 7日以内に不具合があった場合は、無料にて修理対応いたします。往復送料も負担いたします。
- 8日～30日以内の場合、正常使用時のみ、修理または部品の交換いたします。送料はお客様負担になります。
- 31日～180日以内の場合、メールにて技術的サポートや修理費用を負担いたします。
部品代金・送料はお客様負担になります。
- 180日以上の場合、メールにて技術的サポートいたします。その他の費用はお客様負担になります。

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償保証となります。

- 代理修理、注文番号がわからない場合。
- 譲渡品。
- 火災・地震・水害・公害・雷撃・塩害など、自然災害での故障または損傷。
- お客様による運搬時の落下・衝撃・適切ではない使用方法による故障または損傷。
- 説明書に記載されていない規格での接続不備による故障または損傷。
- 説明書の注意事項に従っていない使用による故障または損傷。
- サポート外での個人改造。

 @gamotwo

 sales@gamo2.com