



POPOLLER - 取扱説明

にほんご


POPOLLERをご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

732 mm



パッケージ内容

本体 1
取扱説明書 1
USB-A to USB-B ケーブル 1



機能紹介

キーコンビネーションを1秒以上長押しします。対応するボタンライトが点滅すると、切り替え成功です。

B10 + B11 + B1 デフォルトレイアウト

B10 + B11 + B2 HID レイアウト

B10 + B11 + B3 KEYBOARD レイアウト

B10 + B11 + B4 Project DIVA レイアウト

B10 + B11 + B5 Steam レイアウト


B10 + B11 現在のレイアウトを表示

アップデートで新しいレイアウトが実装される可能性があります。Twitter公式アカウント @GamoTwo をフォローして、最新情報を見逃さないようにしましょう。

レイアウト詳細

B10 + B11 + B1

デフォルトレイアウト




デフォルトのレイアウトです。Pop'n music Livelyに対応しており、プラグアンドプレイ可能です。

モードを切り替えてからゲームを起動してください。逆だと、コントローラが正しく認識されない可能性があります。

B10 + B11 + B2


HID レイアウト



HID light、BMSに対応するレイアウトです。コントローラ対応のゲームは全部プレイ可能です。

B10 + B11 + B3


KEYBOARD レイアウト



キーボード対応のゲームが全部プレイ可能なレイアウトです。

B10 + B11 + B4

Project DIVA レイアウト




Switchでプレイする場合は、ソフトウェアで「Switch Pro互換性」をオンにしてください。

Steamでプレイする場合は、「Switch設定サポート」をオンにして、SEGAの設定ファイルをインポートしてください。

※ PlayStation4はサポートされていません。

B10 + B11 + B5

Steam レイアウト



SteamでDJMAX RESPECTやEZ2ONをプレイする場合は、このレイアウトがおすすめです。

保証期間：本製品を受け取ってから180日以内

保証期間内に故障をした場合は下記項目に該当する期間内であれば、修理対応いたします。

なお、付属品はサポート対象外です。

- 7日以内に不具合があった場合は、無料にて修理対応いたします。往復送料も負担いたします。
- 8日～30日以内の場合、正常使用時のみ、修理または部品の交換いたします。送料はお客様負担になります。
- 31日～180日以内の場合、メールにて技術的サポートや修理費用を負担いたします。

部品代金・送料はお客様負担になります。

○ 180日以上の場合、メールにて技術的サポートいたします。その他の費用はお客様負担になります。

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償保証となります。

- 代理修理、注文番号がわからない場合。
- 譲渡品。

○ 火災・地震・水害・公害・雷撃・塗装など、自然災害での故障または損傷。

○ お客様による運搬時の落下・衝撃・適切ではない使用方法による故障または損傷。

○ 説明書に記載されていない規格での接続不備による故障または損傷。

○ 説明書の注意事項に従っていない使用による故障または損傷。

○ サポート外での個人改造。

@gamotwo

sales@gamo2.com

